



## Utiliser un isolateur pour réaliser une opération aseptique

Une formation **ludique** pour développer ses **compétences**



Tim, l'animateur  
des modules e-learning  
« Paroles d'experts »



Laëtitia Grenat,  
experte isolateur

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

- ▶ Définir les caractéristiques d'un environnement de classe A.
- ▶ Identifier les principaux éléments.
- ▶ Démarrer, préparer et mettre en veille les activités sous isolateur.
- ▶ Identifier les spécificités liées au travail sous isolateur.
- ▶ Vérifier la conformité de l'environnement aseptique (microbiologique, particulaire).
- ▶ Réaliser le nettoyage et le vide de ligne de l'isolateur.
- ▶ Remplir les documents de traçabilité.

### CONTACT

JOAN LECLERC • 02 47 713 713 • [digital@groupe-imt.com](mailto:digital@groupe-imt.com)

Retrouvez toutes les modalités, le contenu de la formation et le tarif sur notre site.

Version 2022

### PUBLIC VISÉ

Opérateurs et techniciens.

### LES + DE LA FORMATION

- ▶ Mobilisation de l'apprenant sur un temps court (35 minutes).
- ▶ Démonstrations et interventions des experts du Groupe IMT.
- ▶ Module réalisable sur PC, tablette ou mobile.
- ▶ Obtention d'un certificat de réussite dès 80 % de bonnes réponses.

